



COLOCAÇÃO DE MAGIKSEAL EM VÁLULAS FINAS – PRESTA

Ferramentas necessárias: Um alicate de pontas/electrónica e um fio (preferência de nylon ou pesca)

- 1 . Cortar a ponta da garrafa do autovedante (neste caso não é preciso utilizar o tubo que acompanha a garrafa de MagikSeal)
2. Retirar a câmara de ar pipo fino e esvaziar.
3. Desparafusar a ponta por completo até sair utilizando o alicate de electrónica para segurar a agulha e atar o fio a agulha para que não desapareça para dentro da câmara de ar.
4. Coloquem o dedo atrás da câmara de ar mesmo atrás do pipo, para que a agulha não se “perca” para dentro da câmara de ar.
5. Apertem a ponta da garrafa de MagikSeal directamente no pipo sem nunca tirar o dedo por trás da câmara e espremer os tais 120ml (4oz.) para dentro da câmara.
6. Puxar o fio para que a agulha volte a ficar visível.
7. Agora segurando a agulha com o alicate de electrónica, voltar a aparafusar a ponta. As primeiras voltas costumam um pouco.